



*Dream*

Tuto empiècement sans plis

Du 34 au 46

Toutes les instructions pour enlever les plis du top Dream!

Cela permet de jouer avec les matières, d'agrémenter avec des pompons ou encore de poser une jolie broderie :)

# Tuto patron sans plis Dream

Pour travailler correctement, il vous faut reproduire le patron du dos (morceau n°3) sur du papier.

## MORCEAU N°3

Rajoutez 1 cm sur le haut du dos



## MORCEAU N°4

Parementure devant

Noter: couper x2



# Gamme de montage sans plis Dream

Les étapes sont différentes mais cette gamme de montage est une version accélérée de la gamme initiale, si vous avez des doutes consultez la!

Thermocollez vos parementures intérieures devant et dos

## **Endroit /endroit**

Assemblez les côtés dos et devant (morceaux 2 et 3)

Positionnez les parementures dos sur les parementures devants (morceaux 4 et 5)

Assemblez les côtés

Surfilez vos assemblages

Créez vos fronces sur le milieu devant

## **Endroit /endroit**

Positionnez les parementures sur le haut des devant/dos

Assemblez à 1cm

Positionnez les bretelles (le côté le plus court vers l'extérieur), assemblez à 0,5cm

Endroit/endroit

Positionnez les parementures intérieures sur les parementures extérieures

Assemblez à 1cm

Faites une pique morte du côté de la parementure intérieure, repassez, retourner

Fixez vos parementures

Realisez votre ourlet